

スプリング適合表

<スプリング適合表の見方>

- 1.表の縦の列の目標ブースト圧を確認。
- 2.目標ブースト圧から横に見て●印のついているスプリングの組み合わせとなります。可能なスプリングの組み合わせは大/中/小から最大各1種類、3個までです。

①目標ブースト圧1.4Kgの場合

■必要なスプリングの組み合わせは1パターン。

20.6(小) + 48.2(中) + 68.9(大)

(※この場合48.2には「中/大」の2種類あるが各サイズ1種類しか使えない為「中」を選択。)

お手持ちのスプリングを確認して適宜スプリングを追加して下さい。

②目標ブースト圧0.7Kgの場合

■必要なスプリングの組み合わせは3パターン。

68.9(大)
34.5(小) + 48.2(中) または 48.2(大)

(※一方が34.5「小」なので、48.2は「中/大」どちらでも選択可。)



ULTRA-GATE 38,COMP-GATE 40,HYPER-GATE 45 AND PRO-GATE 50 Lite

¥4,500

目標ブースト圧 下記よりブースト圧を 選択してください。			スプリング		小		中		大	
			kPa(kg)	品番	色	O.D.(mm)	長さ(mm)	kPa	kg	PSI
20.6	0.21	3	→	●						
34.4	0.35	5	→		●					
48.2	0.49	7	→			●				(●)
68.9	0.70	10	→					●		
75.8	0.77	11	→					●		
82.7	0.84	12	→		●	●				
89.6	0.90	13	→	●				●		
96.5	0.98	14	→			●				●
103.4	1.05	15	→		●			●		
110.0	1.12	16	→		●		●			
117.2	1.19	17	→			●		●		
131.0	1.33	19	→		●	●				●
138.0	1.40	20	→	●		●		●		
145.0	1.47	21	→				●	●		
151.7	1.54	22	→		●	●		●		
159.0	1.62	23	→		●		●			●
165.5	1.68	24	→	●			●	●		
179.3	1.82	26	→		●		●	●		